

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

- газовые водонагреватели предназначены для отопления и горячего водоснабжения отдельных квартир, коттеджей и снабжены автоматикой регулирования и безопасности;
- перед началом отопительного сезона абоненты, эксплуатирующие газовые водонагреватели, обязаны своевременно обеспечить проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов, в том числе соединительных патрубков, оголовков дымоходов и предоставить эксплуатационной организации, осуществляющей техническую эксплуатацию объектов газораспределительных сетей и газового оборудования зданий акты проверки дымовых и вентиляционных каналов;
- пуск газового водонагревателя осуществляется в следующей последовательности:

1. Проверить, заполнен ли водонагреватель водой.

2. Проверить наличие тяги в дымоходе (при отсутствии тяги пользоваться водонагревателем запрещается из-за опасности отравления угарным газом).

3. Открыть кран на газопроводе.

4. Зажечь спичку и, нажав кнопку электромагнитного клапана, поднести ее к запальнику, при этом должен загореться только запальник.

5. По истечении 1-2 минут отпустить кнопку электромагнитного клапана и, убедившись, что запальник горит, открыть кран перед основной горелкой. При этом основная горелка должна зажечься от запальника;

6. Сразу после включения водонагревателя повторно проверить наличие тяги в дымоходе.

- если запальник погас, повторный розжиг производить не раньше, чем через 2 минуты;
- при отрыве пламени от горелки следует постепенно прикрывать отверстия для поступления дополнительного воздуха к горелке. В случае коптящего пламени эти отверстия следует открыть. Нормальное пламя должно иметь синеватый цвет и длину 30-40 мм;
- для выключения водонагревателя необходимо закрыть газовые краны перед основной горелкой и перед самим прибором.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЕСЛИ:

- не проверена исправность дымоходов и вентиляционных каналов;
- нет тяги или тяга обратная;
- неисправен вентиль холодной воды;
- отсутствует или неисправна автоматика безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Закрывать отверстия под дверью помещения, где установлен газовый водонагреватель.
2. Самостоятельно менять место установки газового водонагревателя.
3. Самостоятельно производить ремонт оборудования газового водонагревателя.