

7. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Стоимость услуги для предприятий (руб. без НДС)	Стоимость услуги для населения (руб. с НДС)
7.1.1	Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой (на каждую последующую плиту применять коэф.0,7)	плита	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	786	604
7.1.2	Техническое обслуживание плиты трехгорелочной газовой (на каждую последующую плиту применять коэф. 0,7)	плита	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	913	700
7.1.3	Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой (на каждую последующую плиту применять коэф.0,7)	плита	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 041	800
7.1.4	Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя	прибор	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 381	1 114
7.1.5	Техническое обслуживание полуавтоматического водонагревателя	прибор	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 147	926
7.1.6	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя	котел	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 848	1 383
7.1.7	Техническое обслуживание газовой горелки с автоматикой	горелка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 221	805
7.1.8	Техническое обслуживание газовой горелки без автоматикой	печь	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	966	956
7.1.9	Проверка работоспособности сигнализатора загазованности	прибор	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	398
7.1.10	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на внутримодовом газопроводе, относящемся к общему имуществу собственников помещений (при работе с приставной лестницей применять коэфф.1,2) при диаметре до 32 мм	10 соединений (сварных стыков, резьбовых, фланцевых соединений)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	181	147
7.1.11	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на внутримодовом газопроводе, относящемся к общему имуществу собственников помещений (при работе с приставной лестницей применять коэфф.1,2) при диаметре от 33 до 40 мм	10 соединений (сварных стыков, резьбовых, фланцевых соединений)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	234	189
7.1.12	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на внутримодовом газопроводе, относящемся к общему имуществу собственников помещений (при работе с приставной лестницей применять коэфф.1,2) при диаметре от 41 мм	10 соединений (сварных стыков, резьбовых, фланцевых соединений)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	372	300
7.1.13	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	552	476
7.1.14	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке свыше 5	стояк	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	765	768
7.1.15	Проверка на герметичность резьбового соединения внутриквартирного газопровода (при установленной резьбовой заглушке на газопроводе)	соединение	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	425	441
7.1.16	Техническое обслуживание внутреннего внутримодового газопровода в индивидуальном домовладении	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	242	239
7.1.17	Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	185	192
7.1.18	Техническое обслуживание объекта газоснабжения - ВКГО квартиры многоквартирного дома	объект	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования		
7.1.19	Проверка на герметичность фасадного газопровода	м	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	46	48
7.1.20	Техническое обслуживание конвектора	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	992	1 030
7.1.21	Техническое обслуживание варочной панели	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	854	886
7.1.22	Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре св. 50 мм	кран	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	850	882
7.1.23	Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в	задвижка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	829	871

	котельной при диаметре газопровода до 100 мм		Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования		
7.1.24	Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода 150 мм	задвижка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	924	959
			Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования		
7.1.25	Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода 200 мм	задвижка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	998	1 037
			Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования		
7.1.26	Техническое обслуживание газового отопительного котла	прибор	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2 124	2 101
7.1.27	Проверка герметичности внутримногового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) до 5	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	600	623
7.1.28	Проверка герметичности внутримногового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 6 до 10	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	692	719
7.1.29	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств диаметром до 15 мм	кран	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	181	187
7.1.30	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств диаметром от 25 до 40 мм	кран	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	234	243
7.1.31	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств диаметром более 40 мм	кран	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	319	331
7.1.32	Оценка технического состояния ВДГО одного подъезда многоквартирного дома с обследованием до восьми квартир	подъезд			15 604
7.1.33	Техническое обслуживание духового шкафа	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	519	539
7.1.34	Техническое обслуживание калорифера газового	шт.	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	646	671

7.2. РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ

№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Стоимость услуги для предприятий (руб. без НДС)	Стоимость услуги для населения (руб. с НДС)
7.2.1	Вызов слесаря для выполнения ремонта (при выполнении ремонтных заявок на объектах, находящихся за пределами населенного пункта, в котором находится производственный участок исполнителя, к стоимости работ дополнительно применяются повышающие коэффициенты на переезды (см. примечание))	вызов	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	425	441
Плита газовая					
7.2.2	Установка, опрессовка, смазка и подключение газовой плиты	плита	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	3 080	3 198
7.2.3	Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки	плита	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 062	1 103
7.2.4	Замена газовой плиты, перестановка с пуском газа с применением сварки, с регулировкой горелки	плита	Электрогазосварщик Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 941	2 016
7.2.5	Замена рамы плиты	рампа	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 593	1 654
7.2.6	Замена верхней горелки плиты	горелка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	308	320
7.2.7	Замена горелки духового шкафа	горелка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	382	397
7.2.8	Замена сопла горелки	сопло	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	159	165
7.2.9	Замена смесителя горелки	смеситель	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	212	221
7.2.10	Замена газоподводящей трубки верхней горелки	трубка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	266	276
7.2.11	Замена прокладок газоподводящей трубки	прокладка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	159	165

7.2.12	Замена регулятора подачи воздуха	регулятор	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	212	221
7.2.13	Замена (или ремонт) дверки духового шкафа	дверка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 317	1 367
7.2.14	Замена пружины дверки духового шкафа	пружина	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	733	761
7.2.15	Замена стекла дверки духового шкафа	стекло	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	457	474
7.2.16	Замена оси дверки духового шкафа	деталь	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	551
7.2.17	Замена подсветки духового шкафа	деталь	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	319	331
7.2.18	Замена ручки дверки духового шкафа	деталь	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	425	441
7.2.19	Замена терморегулятора духового шкафа	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	956	993
7.2.20	Замена крана плиты	кран	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	871	904
7.2.21	Замена штока крана плиты	деталь	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	266	276
7.2.22	Замена пружины штока крана плиты	деталь	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	181	187
7.2.23	Замена электророзжига при гибкой прицепке	деталь	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	551
7.2.24	Замена электророзжига при жесткой прицепке	деталь	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 062	1 103
7.2.25	Снятие электророзжига при жесткой прицепке	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	551
7.2.26	Установка электророзжига при жесткой прицепке	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	551
7.2.27	Замена разрядника блока пьезорозжига	деталь	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	106	110
7.2.28	Замена терморегулятора плиты	деталь	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	743	772
7.2.29	Установка гибкого шланга	шланг	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	551
7.2.30	Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	266	276
7.2.31	Регулировка горения горелок духового шкафа плиты	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	551
7.2.32	Замена регулятора давления	регулятор	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	266	276
7.2.33	Прочистка, калибровка сопла горелки плиты	сопло	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	319	331
7.2.34	Настройка терморегулятора	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	350	364
7.2.35	Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты	ЭМК	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	712	739
7.2.36	Чистка форсунки	форсунка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	181	187
7.2.37	Чистка подводящих трубок к горелкам	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	551
7.2.38	Чистка горелки духового шкафа	горелка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	712	739
7.2.39	Чистка регулятора подачи воздуха	регулятор	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	319	331
7.2.40	Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой	кран	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	551
7.2.41	Смазка крана плиты (смазка крана, разборка и сборка плиты)	кран	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	319	331
7.2.42	Ремонт газоподводящей трубки верхней горелки	трубка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	551

7.2.43	Ремонт газоподводящей трубки горелки духового шкафа	трубка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	712	739
7.2.44	Ремонт резьбовой части смесителя плиты	1 смеситель	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	446	463
7.2.45	Ремонт кронштейна дверки духового шкафа плиты	кронштейн	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	3 186	3 308
7.2.46	Устранение утечки газа в резьбовых соединениях от крана опуска до входного патрубка плиты	соединение	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	956	940
Водонагреватель проточный					
7.2.47	Установка, опрессовка, смазка и подключение проточного водонагревателя	водонагреватель	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	5 539	5 752
			Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования		
7.2.48	Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	водонагреватель	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	3 186	3 308
7.2.49	Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода и пуском газа	водонагреватель	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	6 647	4 546
			Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования		
7.2.50	Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	водонагреватель	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 274	1 323
7.2.51	Замена горелки проточного водонагревателя	горелка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	551
7.2.52	Замена блок-крана ВПГ	блок-кран	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2 124	1 521
7.2.53	Снятие блок-крана ВПГ	блок-кран	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	797	572
7.2.54	Установка блок-крана ВПГ	блок-кран	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 328	952
7.2.55	Замена газовой части блок-крана ВПГ	деталь	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	637	662
7.2.56	Замена водяного регулятора ПГ-6	деталь	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 062	1 103
7.2.57	Набивка сальника газовой части блок-крана	сальник	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 062	1 103
7.2.58	Замена штока газовой части блок-крана	шток	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	743	772
7.2.59	Замена штока водяной части блок-крана	шток	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 147	1 191
7.2.60	Замена пружины блок-крана	пружина	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	637	662
7.2.61	Замена мембраны водяной части блок-крана	мембрана	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	797	827
7.2.62	Замена запальника	запальник	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	255	265
7.2.63	Замена биметаллической пластинки	пластинка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	690	717
7.2.64	Замена водяной части ВПГ	деталь	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	266	276
7.2.65	Замена теплообменника ВПГ	деталь	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 062	1 103
7.2.66	Замена сопла основной горелки	сопло	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	573	596
7.2.67	Замена подводящей трубки холодной воды	трубка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	551
7.2.68	Замена отводящей трубки горячей воды	трубка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	712	739
7.2.69	Замена трубки запальника	трубка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	255	265
7.2.70	Замена электромагнитного клапана ВПГ	клапан	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	542	562
7.2.71	Замена прокладки водорегулятора	прокладка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	551

7.2.72	Замена прокладки к газоподводящей трубке	прокладка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	350	364
7.2.73	Замена прокладки газового узла или смесителя	прокладка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 062	1 103
7.2.74	Замена термопары	термопара	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	266	276
7.2.75	Замена ручки ВПГ	ручка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	106	110
7.2.76	Ремонт автоматики горелок ВПГ	сальник	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 062	1 103
7.2.77	Ремонт водяного редуктора проточного водонагревателя (смазка, набивка сальника, устранение утечки воды)	1 редуктор	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 062	1 103
7.2.78	Прочистка штуцера водяной части	сальник	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	552	573
7.2.79	Прочистка запальника	сальник	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	340	353
7.2.80	Прочистка, калибровка сопла горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	425	441
7.2.81	Прочистка сопла водяного узла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	584	607
7.2.82	Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	797	827
7.2.83	Чистка трубки, настройка датчика тяги	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	266	276
7.2.84	Чеканка форсунок ВПГ	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 328	1 379
7.2.85	Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 062	1 103
7.2.86	Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	266	276
7.2.87	Смазка пробки блок крана	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	551
7.2.88	Смазка штока газового узла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	966	1 004
7.2.89	Регулировка штока газового узла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	765	794
7.2.90	Устранение течи воды в резьбовом соединении	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	446	463
7.2.91	Ремонт запальника горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	551
7.2.92	Очистка радиатора (теплообменника) от сажи	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2 124	2 206
7.2.93	Промывка калорифера	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2 124	2 206
7.2.94	Снятие огневой камеры	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	372	386
7.2.95	Установка огневой камеры	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	690	717
7.2.96	Крепление корпуса горелки ВПГ	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 062	1 103
Водонагреватель емкостной, отопительный котел, отопительная газовая печь					
7.2.97	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение емкостного водонагревателя (котла)	котел	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	6 647	6 902
			Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования		
7.2.98	Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата)	котел	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	4 460	4 632
7.2.99	Замена отопительного котла с новой подводкой газопровода и пуском газа	котел	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	8 862	6 471
			Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования		
7.2.100	Замена/ремонт циркулярного насоса, теплообменника (первичного и вторичного), газового клапана электромагнитных катушек	деталь	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 370	1 423

7.2.101	Замена/ремонт гидравлических узлов проточного водонагревателя	узел	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 413	1 467
7.2.102	Замена/ремонт гидравлических узлов отопительного водонагревателя	узел	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 413	1 467
7.2.103	Отключение котла с установкой заглушки	котел	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	414	430
7.2.104	Отключение горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки	горелка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	414	430
7.2.105	Замена горелки отопительного котла	горелка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2 974	3 088
7.2.106	Замена газовой печной горелки	горелка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 466	1 522
7.2.107	Замена печной горелки с применением сварки и пуском газа	горелка	Электрогазосварщик	2 912	3 024
			Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования		
7.2.108	Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17,5, АОГВ-23 и др.	кран	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 105	1 064
7.2.109	Замена крана горелки отопительного котла или отопительной печи	кран	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 020	1 059
7.2.110	Замена термопары АГВ (АОГВ)	термопара	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	361	375
7.2.111	Замена термопары автоматики безопасности печной горелки	термопара	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	828	860
7.2.112	Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ)	запальник	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	637	662
7.2.113	Замена запальника печной горелки	запальник	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	551
7.2.114	Замена сопла запальника	сопло	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	361	375
7.2.115	Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ)	терморегулятор	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2 655	2 757
7.2.116	Замена ЭМК емкостного водонагревателя	ЭМК	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 105	1 147
7.2.117	Замена ЭМК печной горелки	ЭМК	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 083	1 125
7.2.118	Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	пружина	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	722	750
7.2.119	Замена пружины ЭМК печной горелки	пружина	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	573	596
7.2.120	Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	мембрана	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 529	1 588
7.2.121	Замена мембраны ЭМК печной горелки	мембрана	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	701	728
7.2.122	Замена тройника ЭМК	тройник	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	340	353
7.2.123	Замена сопла основной горелки	сопло	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	690	717
7.2.124	Замена трубки газопровода запального устройства	трубка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	350	364
7.2.125	Замена блока автоматики	блок	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 413	1 467
7.2.126	Замена сильфона блока автоматики	сильфон	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 508	1 566
7.2.127	Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ	фильтр	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	637	662
7.2.128	Замена биметаллической пластинки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 593	1 654
7.2.129	Замена прокладки на клапане	прокладка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 805	1 875
7.2.130	Замена прокладки на запальнике	прокладка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 381	519
7.2.131	Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 593	1 654

7.2.132	Розжиг отопительного котла типа АОГВ	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	212	221
7.2.133	Розжиг печной горелки типа УГОП-П	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	212	221
7.2.134	Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на регулировочном винте	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	551
7.2.135	Ремонт терморегулятора (замена прокладок)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	350	364
7.2.136	Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 593	1 654
7.2.137	Регулировка автоматики отопительного котла типа АОГВ	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	212	221
7.2.138	Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 094	1 136
7.2.139	Прочистка, калибровка сопла горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	319	331
7.2.140	Устранение засора в подводке к запальнику	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	680	706
7.2.141	Чистка контактов ЭМК без пайки катушки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	223	232
7.2.142	Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	637	662
7.2.143	Перепайка контактов ЭМК	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	743	772
7.2.144	Перепайка датчика тяги к импульсной трубке	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	658	684
7.2.145	Чистка форсунки запальника	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	372	386
7.2.146	Чистка газового фильтра	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	266	276
7.2.147	Регулировка клапана экономного расходования	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	276	287
7.2.148	Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	850	882
7.2.149	Очистка стабилизатора тяги от сажи	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 593	1 654
7.2.150	Очистка от сажи отопительного котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2 655	2 757
7.2.151	Очистка рожков горелки от сажи	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 593	1 654
7.2.152	Чистка сопел коллектора печной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	350	364
Настенные газовые котлы					
7.2.153	Отключение котла от системы отопления и водоснабжения, слив теплоносителя и воды с котла для демонтажа узлов и агрегатов при ремонте и техническом обслуживании	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	425	441
7.2.154	Отключение и подключение температурного датчика бойлера	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	244	254
7.2.155	Снятие и установка первичного теплообменника калориферного типа (в т.ч. с заменой)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	563	584
7.2.156	Снятие и установка первичного теплообменника калориферного типа с промывкой и очисткой	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2 443	2 536
7.2.157	Снятие и установка первичного теплообменника радиаторного типа (в т.ч. с заменой)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	680	706
7.2.158	Снятие и установка первичного теплообменника радиаторного типа с промывкой и очисткой	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 073	1 114
7.2.159	Снятие и установка вторичного (пластинчатого) теплообменника (в т.ч. с заменой)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	499	518
7.2.160	Снятие и установка вторичного (пластинчатого) теплообменника с резьбовыми соединениями для промывки и ремонта	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	935	970
7.2.161	Снятие и установка вторичного (пластинчатого) теплообменника с патрубками штуцерного типа (в т.ч. с заменой)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	669	695

7.2.162	Снятие и установка битермического (сдвоенного) теплообменника	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 274	1 323
7.2.163	Снятие и установка битермического (сдвоенного) теплообменника с промывкой одного контура и очисткой	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 274	1 323
7.2.164	Снятие и установка битермического (сдвоенного) теплообменника с промывкой двух контуров и очисткой	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	4 248	4 411
7.2.165	Снятие и установка газовой горелки (в т.ч.с заменой)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	340	353
7.2.166	Снятие и установка узла газовой арматуры	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	616	640
7.2.167	Снятие и установка термоизоляционной панели камеры сгорания	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	181	187
7.2.168	Снятие и установка мембранного бака гидроаккумулятора бойлера	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	775	805
7.2.169	Снятие, ревизия и установка узла циркуляционного насоса	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	542	562
7.2.170	Снятие, ревизия и установка мотора циркуляционного насоса	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	297	309
7.2.171	Снятие, ревизия и установка отдельного узла автоматического воздухоотводчика	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	255	265
7.2.172	Снятие, ревизия и установка встроенного узла автоматического воздухоотводчика	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	297	309
7.2.173	Снятие, ревизия и установка узла гидроблока трехходового клапана	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	605	629
7.2.174	Снятие, ревизия и установка предохранительно-сбросного клапана котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	393	408
7.2.175	Снятие, ревизия, установка группы безопасности встроенного бойлера	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	350	364
7.2.176	Снятие, ревизия и установка реле давления отопительной воды	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	159	165
7.2.177	Снятие, замена, установка электрода розжига и контроля (ионизации) пламени	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	181	187
7.2.178	Снятие, замена, установка группы электродов розжига и контроля пламени	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	244	254
7.2.179	Снятие, замена, установка отдельного электронного блока розжига (запального трансформатора)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	223	232
7.2.180	Снятие, замена, установка топочного автомата (блока розжига и контроля пламени), установленного на блоке газовой автоматики	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	340	353
7.2.181	Снятие, прочистка и установка дымохода (вентилятора)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	743	772
7.2.182	Снятие, замена соединительной трубки запальника	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 062	1 103
7.2.183	Снятие, проверка, замена, установка термопары запальной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 168	1 213
7.2.184	Замена узла циркуляционного насоса	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	478	496
7.2.185	Замена мотора циркуляционного насоса	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	244	254
7.2.186	Замена узла гидроблока трехходового клапана	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	340	353
7.2.187	Замена мембраны отопительной линии трехходового клапана гидроблока	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	552	573
7.2.188	Замена шагового двигателя трехходового клапана гидроблока	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	308	320
7.2.189	Замена электрического привода (двигателя) трехходового клапана гидроблока	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	223	232
7.2.190	Замена в сборе ручного подпиточного вентиля в корпусе гидроблока котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	212	221
7.2.191	Замена в сборе предохранительно-сбросного клапана котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	266	276
7.2.192	Замена реле давления отопительной воды	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	106	110

7.2.193	Замена экспанзомата (мембранного расширительного бака)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 115	1 158
7.2.194	Замена накладного температурного датчика	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	181	187
7.2.195	Замена внутреннего температурного датчика	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	287	298
7.2.196	Замена датчика по тяге на котле с открытой камерой сгорания	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	181	187
7.2.197	Замена маностата, прессостата и т.д. на котлах с закрытой камерой сгорания	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	266	276
7.2.198	Замена микровыключателя на штоках линий отопления и ГВС	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	266	276
7.2.199	Замена датчика протока отопительной воды	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	181	187
7.2.200	Замена датчика протока горячей воды	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	181	187
7.2.201	Замена прокладки D8-15 мм в накидных гайках соединений элементов котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	117	121
7.2.202	Замена прокладки 1/2" в накидных гайках соединений элементов котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	117	121
7.2.203	Замена прокладки 3/4" в накидных гайках соединений элементов котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	117	121
7.2.204	Замена кольцевой прокладки D8-30 мм на патрубках штуцерного типа соединений элементов котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	117	121
7.2.205	Замена дымососа (вентилятора)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	425	441
7.2.206	Замена электродвигателя вентилятора	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2 655	2 757
7.2.207	Замена узла воздушного сопла Вентури вентилятора	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	255	265
7.2.208	Замена фигурной прокладки корпуса дымососа (вентилятора)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	181	187
7.2.209	Установка или замена дроссельной шайбы (диафрагмы) на патрубке дымососа для оптимизации режима горения (при установленных штатных элементах дымоудаления и забора воздуха)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	308	320
7.2.210	Замена форсунки основной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	287	298
7.2.211	Замена форсунок на коллекторе основной горелки при переводе с природного на сжиженный газ и наоборот	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 381	1 434
7.2.212	Замена прокладки в накидной гайке горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	170	176
7.2.213	Замена узла запальной горелки в сборе	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	350	364
7.2.214	Замена газовой арматуры с проверкой параметров ее настройки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	552	573
7.2.215	Замена прокладки накидной гайки на входе (выходе) газовой арматуры	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	170	176
7.2.216	Замена основной панели управления настенного котла (электронной платы, блока управления, регулирования)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	669	695
7.2.217	Замена дополнительной (управляющей) электронной платы	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	350	364
7.2.218	Замена, установка элемента параметрической памяти основной электронной платы	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	223	232
7.2.219	Замена микропроцессора на основной и дополнительной электронной плате котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	457	474
7.2.220	Замена ручки регулировки температуры на лицевой панели котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	372	386
7.2.221	Замена ручки переключения режимов работы на лицевой панели котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	372	386
7.2.222	Замена боковых панелей корпуса котла (без демонтажа всего котла)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	308	320

7.2.223	Замена температурного датчика бойлера	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	244	254
7.2.224	Замена предохранительного элемента основной и дополнительной электронных плат	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	170	176
7.2.225	Замена группы безопасности встроенного бойлера	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	266	276
7.2.226	Прочистка сетчатого фильтра на входе ХВ в электрическом датчике	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	372	386
7.2.227	Прочистка грязевика (фильтра грубой очистки) с сеткой от 100 до 400 мкн D 15 при наличии отключающих кранов на обвязке фильтра	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	393	408
7.2.228	Прочистка грязевика (фильтра грубой очистки) с сеткой от 100 до 400 мкн D20 при наличии отключающих кранов на обвязке фильтра	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	467	485
7.2.229	Прочистка грязевика (фильтра грубой очистки) с сеткой от 100 до 400 мкн D25 при наличии отключающих кранов на обвязке фильтра	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	584	607
7.2.230	Прочистка грязевика (фильтра грубой очистки) с сеткой от 100 до 400 мкн D32 при наличии отключающих кранов на обвязке фильтра	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	690	717
7.2.231	Прочистка грязевика (фильтра грубой очистки) с сеткой от 100 до 400 мкн D40 при наличии отключающих кранов на обвязке фильтра	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	765	794
7.2.232	Прочистка грязевика (фильтра грубой очистки) с сеткой от 100 до 400 мкн D50 при наличии отключающих кранов на обвязке фильтра	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 221	1 268
7.2.233	Прочистка от конденсата силиконовых трубок на соединении вентилятора и пневмореле	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	127	132
7.2.234	Прочистка горелки от пыли и сажи	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	425	441
7.2.235	Прочистка форсунок горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	64	66
7.2.236	Прочистка форсунки запальной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	181	187
7.2.237	Прочистка сетчатого газового фильтра на входе блока газовой арматуры	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	372	386
7.2.238	Устранение утечки теплоносителя (воды) на резьбовом соединении узлов котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	127	132
7.2.239	Устранение утечки теплоносителя (воды) в местах пайки отводов с корпусом теплообменника	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	743	772
7.2.240	Устранение утечки теплоносителя (воды) в теле медных соединительных трубок котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	542	562
7.2.241	Промывка и разработка узла опорных подшипников крыльчатки дымососа (вентилятора)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	903	937
7.2.242	Очистка рабочей части электрода контроля пламени	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	127	132
7.2.243	Разработка узла оси крыльчатки мотора насоса с опорными металлокерамическими подшипниками	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	818	849
7.2.244	Обезвоздушивание узла циркуляционного насоса через пробку оси мотора насоса	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	138	143
7.2.245	Подкачка воздуха до заданного давления в воздушной полости экспанзомата	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	340	353
7.2.246	Укрепление на штатном месте температурного датчика	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	106	110
7.2.247	Регулировка величины зазора между электродом розжига (контроля) и корпусом горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	340	353
7.2.248	Замер давления газа на входе газовой арматуры при отсутствии расхода и при расходе газа	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	170	176
7.2.249	Замер давления газа на газовой горелке (форсунках газовой горелки) при минимальной и максимальной тепловой нагрузке	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	170	176
7.2.250	Перестановка штатных перемычек на конвекторах основной электронной платы котла для планового изменения режима работы котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	266	276
7.2.251	Слив воды и теплоносителя из встроенного бойлера с последующим заполнением для производства ревизии или ремонтных работ	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	287	298
Напольные газовые котлы					
7.2.252	Отключение котла от системы отопления, слив теплоносителя с котла для ремонта	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	425	441
7.2.253	Отключение и подключение температурного датчика бойлера	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	223	232

7.2.254	Снятие, замена, установка латунной гильзы термодатчиков	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	595	618
7.2.255	Снятие, замена, установка электрода розжига и контроля (ионизации) пламени	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	266	276
7.2.256	Снятие, замена, установка группы электродов: розжига и контроля пламени	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	287	298
7.2.257	Снятие, замена, установка топочного автомата (блока розжига и контроля пламени), установленного на блоке газовой автоматики	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	425	441
7.2.258	Снятие, замена, установка на лицевую панель котла недельного электронного программатора (с отключением и подключением)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2 984	3 099
7.2.259	Снятие, замена, установка блока контроля розжига и наличия пламени вентиляторной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	913	948
7.2.260	Снятие, замена, установка вентилятора надувной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	648	673
7.2.261	Снятие, замена, установка реле давления вентиляторной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	329	342
7.2.262	Снятие и установка газовой горелки (в т.ч. с заменой)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	913	948
7.2.263	Снятие и установка узла газовой арматуры	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	648	673
7.2.264	Снятие и установка лицевой и боковых панелей корпуса котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	170	176
7.2.265	Снятие и установка лицевой термоизоляционной панели	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	127	132
7.2.266	Снятие и установка боковой термоизоляционной панели	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	127	132
7.2.267	Снятие и установка задней термоизоляционной панели	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	223	232
7.2.268	Снятие и установка верхней термоизоляционной панели	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	127	132
7.2.269	Снятие и установка мембранного бака гидроаккумулятора бойлера	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	552	573
7.2.270	Снятие и установка вентиляторной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	669	695
7.2.271	Снятие и установка узла электродов розжига и контроля пламени (включая термоизоляцию узла) вентиляторной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	520	540
7.2.272	Снятие, ревизия и установка узла циркуляционного насоса	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	435	452
7.2.273	Снятие, ревизия и установка мотора циркуляционного насоса	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	244	254
7.2.274	Снятие, ревизия и установка отдельного узла автоматического воздухоотводчика	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	212	221
7.2.275	Снятие, ревизия и установка предохранительно-сбросного клапана котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	297	309
7.2.276	Снятие, ревизия и установка реле давления отопительной воды	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	202	210
7.2.277	Снятие, ревизия, установка группы безопасности встроенного бойлера	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	340	353
7.2.278	Снятие, ревизия, установка манометра	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	297	309
7.2.279	Снятие, ревизия, установка термоманометра	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	340	353
7.2.280	Снятие, прочистка и установка дымососа вентилятора насадки "Полу-турбо"	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	552	573
7.2.281	Снятие (замена) коллектора основной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	255	265
7.2.282	Снятие, замена соединительной трубки запальника	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	202	210
7.2.283	Снятие, проверка, замена, установка термпары запальной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	223	232
7.2.284	Снятие лицевой, боковых, верхней и задней панелей кожуха котла; снятие термоизоляционных панелей, кожуха дымовых каналов теплообменника. Очистка от сажи теплообменника	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	3 345	3 474

7.2.285	Снятие, установка газового клапана вентиляторной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	988	1 026
7.2.286	Замена узла циркуляционного насоса	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	340	353
7.2.287	Замена мотора циркуляционного насоса	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	202	210
7.2.288	Замена ручного подпиточного крана на трубках котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	223	232
7.2.289	Замена в сборе предохранительно-сбросного клапана котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	329	342
7.2.290	Замена реле давления отопительной воды	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	138	143
7.2.291	Замена экспанзомата (мембранного расширительного бака)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 391	1 445
7.2.292	Замена соединительной трубки (или шланга) экспанзомата	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	499	518
7.2.293	Замена температурного датчика (термостата)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	223	232
7.2.294	Замена прокладки 1/2" в накидных гайках соединений элементов котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	117	121
7.2.295	Замена прокладки 3/4" в накидных гайках соединений элементов котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	117	121
7.2.296	Замена вентилятора насадки "Полу-турбо"	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	425	441
7.2.297	Замена электродвигателя вентилятора насадки "Полу-турбо"	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	648	673
7.2.298	Замена форсунки основной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	85	88
7.2.299	Замена форсунок на коллекторе основной горелки при переводе газового котла на жидкий газ	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	637	662
7.2.300	Замена прокладки и накидной гайки горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	117	121
7.2.301	Замена узла запальной горелки в сборе	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	340	353
7.2.302	Замена пружины-рассекателя узла запальника	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	170	176
7.2.303	Замена газовой арматуры с проверкой параметров ее настройки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	595	618
7.2.304	Замена прокладки в накидной гайке на входе (выходе) газовой арматуры	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	170	176
7.2.305	Замена панели управления напольного котла в сборе	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	743	772
7.2.306	Замена площадки электросоединений	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	563	584
7.2.307	Замена предохранительного элемента панели управления напольного котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	170	176
7.2.308	Замена ручки регулировки температуры на лицевой панели котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	202	210
7.2.309	Замена ручки переключения режимов работы котла на лицевой панели котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	202	210
7.2.310	Замена боковых панелей корпуса котла (без демонтажа всего котла)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	181	187
7.2.311	Замена группы безопасности встроенного бойлера	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	255	265
7.2.312	Замена встроенного бойлера	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	3 515	3 650
7.2.313	Замена температурного датчика бойлера	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	223	232
7.2.314	Замена манометра	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	255	265
7.2.315	Замена термометра	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	212	221

7.2.316	Замена термоманометра	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	297	309
7.2.317	Замена электронного блока переключения режимов и индикации работы вентиляторной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	616	640
7.2.318	Замена кольцевой прокладки основного фланца корпуса вентиляторной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	435	452
7.2.319	Замена прокладки на входе газа в газовый клапан вентиляторной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	170	176
7.2.320	Прочистка форсунки горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	138	143
7.2.321	Прочистка сетчатого газового фильтра на входе блока газовой арматуры	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	181	187
7.2.322	Прочистка форсунки запальной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	181	187
7.2.323	Разборка, прочистка и сборка 2-х, 3-х рожковой горелки из нержавеющей стали	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	552	573
7.2.324	То же для 4-х, 5-ти и 6-ти рожковой горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	701	728
7.2.325	То же для 7-ми и более	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 381	1 434
7.2.326	Ревизия газо-горелочной части вентиляторной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	648	673
7.2.327	Ревизия блока газовой арматуры, прочистка байпасных калиброванных отверстий, проверка целостности мембран	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	775	805
7.2.328	Ревизия газового клапана вентиляторной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 476	1 533
7.2.329	Замена узла электродов розжига и контроля пламени	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	733	761
7.2.330	Замена рожка горелки из нержавеющей стали	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	616	640
7.2.331	Регулировка ограничения минимального входного давления газа на регуляторе газового клапана вентиляторной горелки	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	212	221
7.2.332	Регулировка рабочего и минимального давления газа на регуляторе газового клапана вентиляторной горелки. Оптимизация режимов горения	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 243	1 290
7.2.333	Замер давления газа на входе газовой арматуры при отсутствии расхода и при расходе газа	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	170	176
7.2.334	Замер давления газа на газовой горелке (форсунках газовой горелки) при минимальной и максимальной тепловой нагрузке	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	170	176
7.2.335	Укрепление на штатном месте температурного и иного датчика	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	127	132
7.2.336	Разработка узла оси крыльчатки мотора насоса с опорными металлокерамическими подшипниками	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	552	573
7.2.337	Выпуск воздуха через автоматический воздухоотводчик котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	117	121
7.2.338	Обезвоздушивание узла циркуляционного насоса через пробку оси мотора насоса	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	117	121
7.2.339	Подкачка воздуха до заданного давления в воздушной полости экспанзомата	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	499	518
7.2.340	Очистка рабочей части электрода контроля пламени	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	170	176
7.2.341	Устранение утечки теплоносителя (воды) на резьбовом соединении узлов котла	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	138	143
7.2.342	Промывка и разработка узла опорных подшипников крыльчатки вентилятора насадки "Полу-турбо"	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	743	772
7.2.343	Слив воды и теплоносителя из встроенного бойлера с последующим заполнением для производства ревизии или ремонтных работ	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	223	232
7.2.344	Подкачка воздуха в воздушную полость бака гидроаккумулятора до заданного давления	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	297	309
7.2.345	Перевод работы напольного котла с автоматического на ручной режим, и наоборот	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	340	353
7.2.346	Чистка внутренней поверхности и змеевика. Дезинфекция	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2 517	2 614

7.2.347	Замена датчика тяги	датчик	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	350	364
7.2.348	Осмотр, тестирование котла для выявления неисправности	котел	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 062	1 103
7.2.349	Подпитка контура отопления дополнительным насосом	котел	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	425	441
7.2.350	Подпитка контура отопления краном подпитки на котле	котел	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	159	165
7.2.351	Проверка параметров настройки котла в режиме зимы-лето, перенастройка на панели управления	котел	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	319	331
7.2.352	Очистка дымоотвода от обледенения и посторонних отложений в процессе эксплуатации	дымоход	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	319	331
7.2.353	Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (при работе с приставной лестницей применять коэф.1,2)	кран	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	956	993
7.2.354	Замена электромагнитного клапана (СИКЗ,САКЗ,Сейтрон и т.д.)	ЭМК	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	956	993
7.2.355	Замена газового крана на газопроводе диаметром 40-50 мм	кран	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 508	1 566
7.2.356	Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1м диаметром 15 мм	участок	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	3 016	3 132
7.2.357	Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1м диаметром 32 мм	участок	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	3 590	3 727
7.2.358	Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1м диаметром 40 мм	участок	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	4 248	4 411
7.2.359	Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1м диаметром 50 мм	участок	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	5 076	5 271
7.2.360	То же, на каждый дополнительный метр газопровода условным диаметром 15-20 мм (до 3 метров)	м	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	913	948
7.2.361	То же, на каждый дополнительный метр газопровода условным диаметром 25-32 мм (до 3 метров)	м	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 083	1 125
7.2.362	То же, на каждый дополнительный метр газопровода условным диаметром 40 мм (до 3 метров)	м	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 274	1 323
7.2.363	То же, на каждый дополнительный метр газопровода условным диаметром 50 мм (до 3 метров)	м	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 529	1 588
7.2.364	Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (при работе с приставной лестницей применять коэф.1,2)	сгон	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	998	1 037
7.2.365	Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм (при работе с приставной лестницей применять коэф.1,2)	сгон	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 381	1 434
7.2.366	Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм (при работе с приставной лестницей применять коэф.1,2)	соединение	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	690	717
7.2.367	Отключение газа по стояку	отключение	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	266	276
7.2.368	Временное отключение газового оборудования (установка и снятие заглушки)	заглушка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	966	1 004
7.2.369	Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения (при работе с приставной лестницей применять коэф.1,2)	объект	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	551
7.2.370	Продувка и пуск газа в ВДГО жилого дома индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	266	276
7.2.371	Отключение газового прибора с установкой заглушки	прибор	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	414	430
7.2.372	Подключение газового прибора со снятием заглушки	прибор	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	552	573
7.2.373	Установка сигнализатора загазованности	прибор	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2 124	2 206
7.2.374	Включение клапана сигнализатора загазованности, связанного с переборами электроснабжения	клапан	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	159	165
7.2.375	Смазка газового крана диаметром до 15 мм	кран	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	181	187
7.2.376	Смазка газового крана диаметром 25-40 мм	кран	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	234	243

7.2.377	Смазка газового крана диаметром 50 мм	кран	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	319	331
7.2.378	Изготовление подводки	подводка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	637	662
7.2.379	Повторный вызов на ремонт газового оборудования (отсутствие абонента дома)	вызов	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	425	441
7.2.380	Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации	прибор	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	551
7.2.381	Замена клапана термозапорного на внутреннем газопроводе на вводе перед прибором учета	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	212	221
7.2.382	Замена клапана термозапорного на внутреннем газопроводе перед газовым прибором (котел, плита)	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	106	110
7.2.383	Установка изолирующего соединения на внутреннем газопроводе перед газовыми приборами	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	106	110
7.2.384	Чистка горелки	горелка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	850	882
7.2.385	Замена изолирующего соединения на внутреннем газопроводе перед газовыми приборами	операция	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	319	331
7.2.386	Монтаж баллонной установки для сжиженного газа	установка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2 336	2 426
7.2.387	Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ	прокладка	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	319	331
7.2.388	Замена газового баллона	баллон	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	191	199
7.2.389	Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	690	717
7.2.390	Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке свыше 5	стояк	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	1 105	1 147
7.2.391	Включение газового аппарата (горелки) по началу отопительного сезона (на каждый последующий аппарат применять коэф.0,85)	аппарат	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	531	458
7.2.392	Сезонное отключение газового аппарата (горелки) (на каждый последующий аппарат применять коэф.0,85)	аппарат	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	266	215

Примечание к п. 7.2.1:

При выполнении ремонтных заявок на объектах, находящихся за пределами населенного пункта, в котором находится производственный участок исполнителя, к стоимости работ дополнительно применяются следующие повышающие коэффициенты на переезды:

при расстоянии до 5 км - 1,05;

от 6 до 20 км - 1,2;

от 21 до 40 км - 1,4;

от 41 до 60 км - 1,6;

от 61 до 80 км - 1,8;

от 81 до 100 км - 2,0;

свыше 100 км - 2,2.